

## ISTRUZIONI MONTAGGIO KIT ANTISCARRUCOLAMENTO

### ANTI-DERAILMENT KIT MOUNTING

- 01** Preforare il traverso superiore  
*Pre-drill the door upper profile*
- 02** Assemblare sull'anta lasciando le viti allentate  
*Assemble on the door leaving the screws loose*
- 03** Dopo aver inserito l'anta ed effettuato le regolazioni,  
ruotare fino contro il binario e serrare le viti  
*After inserting the door and making the adjustments,  
turn it up against the rail and tighten the screws*

**KIT ANTISCARRUCOLAMENTO**  
ANTI-DERAILMENT KIT  
000K389----0

